

aletta
cercate di appoggiare dolcemente
la testa della vite ad una
aletta del vario


posizione per
serraggio
dado


posizione testa della vite
rispetto all' ala del vario


punto d'appoggio
della vite sul
carter